الكشافة البدرية المصرية



التحريب واعــداد الـقــادة



المراسال المراسال

فاحمطهمس



بسسدالله الزحمة الرحب

وَسَخَرَلَكُ فَ الفُلُكَ لِتَجُرَى فِي ٱلْبَخْرِ بَا مُرْمَ وَسَخَتَرَلَكُ مُالاً نَهَــُـرُ

> اسورة ابراهيم ۲ بر ۲۳)


صرون اللع العظيم



لى كل هاو الفنون لملى كل عب للبدار إلى زملانى الاجلا. لمن آبنائى الأعزا.

لعل الله تعبالي ينفعهم جميعاً به






أشغال الأروك

هي تلك الأعمال البحرية التي يستخدم فيها الاحبال والبكارات استخداما فنيا لذلك سنقوم بتقسيم أشغال الأرمة عموما إلى ثلاثة أقسام تشمل|لبكارات ثم الا حبال والأسلاك ثم العقد والتخايز .





البكارات هي تلك الأدوات البحرية الدقيقة التي تسهل استخدام الاحبال في رفع الا تقال ويقلل من نفل الجسم المراد رفعة و تعرف البكارات في العرف البحري باسم البلنكوات. ويشترط في الاحبال التي يستخدم في البكارات عامة أن يكون مقاس قطر الحبل يعادل مقاس قطر الروليجه حتى لا يحمر فيها. والبكار الواحد يتكون من بكرة واحدة أو أكثر من بكرة و



(۱) الحارم هي الفلاف الحارجي للبكره ويصنع من الخشب أو والحديد. العبل .


- (۲) رأس المحاره هو أعلى جزء بالمحاره به حلقة التثبيت العلوية .
- (٣) كعب المحاره هو أسفل جزء بالمحاره به حلقة التثبيت السفلية .
- (1) البوليجه هي عجلة مصنوعة من الخشب أو المدن هوضوعة وسط الحار. وبجرى عليها الحبل -

۵

- (•) بحر البوليجه هو الفراغ الموجود بجسم المحاره وتجرى فيه البوليجه .
- (٦) الدبوس هو المسار الذي يمرأفقيا خلال منتصف المحاره واليوليجه لترتكن عليه البوليجه أثناه دورانها وكذلك يثبت البوليجه في جسم المحاره.
- (٧) مجرى الحزام هو مجرى محنور فى المحاوه حيث يركب حزام البكاره وهذا الحزام أما من الأحبال أو الاسلاك أو الحديد ويصل رأس المحاره بكفيها بنتهى من أعلى بحلقة تثبيت أو خطاف وفائدته الحفاظ على المحاره من الانشقاق . هذا ويعتبر طول مجرى حزام البكارة مقاسا من رأس إلى كعب المحاره هو مقاس حجم البكارة .

أنواع البكارات.

(۱) بكار مفرد دو بوليجه واحدة محارتها من الخشب لها حزام ساك وقد تكون محارتها من الحديد ومنتوحه من






أعلى ولها حزام حديدى خارجى . وفائده النتحة العلوية السماح بأدخال وإخراج الحبل من وسطها داخل البكار. دون ضرورة تمرير طرف الحبل خلال بوليجه البكر. و تعرف في العرف البحري بأسم البستيكه ·

 (۲) بکار مجوز ذو بولیجتان محارتها من الخشب ذات حزام حدیدی داخلي وقد تكون محارتها من الحديد والحزام الحديدي من الخارج -

(٣) بكار مثلث ذو تلات بلايج متجاورة لكل بوليجه البحر الخاص بها مصنوعة محارتها أما من الخشب أو الحديد العملب ولها حزام .

مجموعة عمل البكارات

من السهل تعدد البكارات في عملية سحب واحدة فن المعكن استخدام بكار مفرد أو إننين مجوز أو المحلط بينها وذلك حتى تعطى انا سهواة متناهية في رفع الأثقال وهناك دائما عند استخدام أكثر من بكار في عملية واحدة نجد أن أحد البكارات دائما ثابت [معلق في مكان مرتفع ولا يتحرك } والبكار الآخر متحرك به خطاف يعلق به النقل المراد رفعه وعلى هذا يكون البكار الثابت دائما علوى و يحكون المتحرك دائما سغلي و يسمى في العرف البحرى (بلانكو).




وبهذا يكون هناك طرف حبل ثابت وهوالممقود في حلقة الثنبيت السفلية بكعب المحاره للبكاره العلوية الثابته وذلك بعد تمريرة في بوليجات مجموعة البكارات. رهناك طرف حبل آخر متحرك يقوم بتحرك البكاره السفلية عن طريق سحبه إلى أعلى أو لمل أسفل وهو يسمى طرف السحب.

أرمه البكار

هي عملية كسوة البكارات المتداخلة معا عبل واحد . وهي أما بكارين


مفرد أو بكارين مجوز أو بكارين ثلاثيين ويراعي ألا تقداخل الا حبا وأن يُكُون الحَمِل الثابت دائمًا مثبت في البكار الثابت كما بجب أن يكون حبل السحب أيضًا ساقطاً من البكار الثابت .



كسر القاعدة

عرفنا فيما سبق أن قاعدة أرمه البكار أن يكون البكار النابت مثبت الحبل الثابت وساقط منه حبل السحب ولكل قاعدة شواذ فهذه القاعدة تحصر في حالة إذا ماحاولنا استخدام مجموعة بكارات مكونه من بكار مفرد ومجموز أو مجموعة مكونه من بكار مجوز وثلاثي في هذه الحالة راعي دائما أن يكون الجلا الأكبر حجاه و البكار الثابت ويسقط منه حبل السحب ولكن الخبل

الثابت مى هذه الحالة يكون مثبقا في حامة التثبيت العلوبة للبكار المتحرك وهو البكار الاصغرججا .



القسم الثأني



الأجبال هى تلك الأطوال المعنوعة من ألياف النباتات مثل الجوت والفنب والليف أو أن تكون هذه الأطوال مصنوعة من خيوطالنا يلون وهذه جيما تسمى بالعرف المبحرى (حبل) ، أما إذا زاد قطرها فتسمى باسم (شمية) . أو أن تكون هذه الأطوال مصنوعة من أسلاك الحديد أو العسلب وتسمى بالعرف البحرى (أسلاك) . وعموما هذه الأحبال بجميع أنواعها تستخدم في أشغال الفلايك والمخاطيف والأومة وأعمال القطر .

تكوين الأحبال :


تتكون الاحبال من نهــــور مجدولة وتعكون النمور من فلاصات مجدولة وتتكون الفلاصات من خيوط مجدولة وتتكون الحيوط من خام مجدول وبمعى آخر تتكون الأحبال من :

(۱) الحام: هو المادة التي سنستخدمها في صناعة الحبل نباتية أو حديدية أو من اللدائن المعنعة وسيأتي ذكرها في أنواع الأحبال . (۷) الحدله: هي عملية برم ولف وشدالهام ليتحول إلى خيوط أو تجميع خيوط على بعضها لتكون حبل سميك والجدلة نوعان .


أ ــ جدله بمين: وهي إذا أمسكت الحسل في وضع رأسي وتبعدت اتجساه الجدلة من أهل إلى أسقل في المحاة النبين .

ب جدله يسار: وهي إذا أمسكت الحبل في تؤفت راً في وجدت اتجساه م

لَّمُ الأَلْحَيَالُ المُسْتَخَفِّمَةُ عمومًا لمِنْولة بعدلة يسار فَمَّا عدا بعض الأحبال التي الستخداما عاماً عبد المجال التي الستخداما عاماً عبد المجالة عين .



- (٣) الخيوط: هي خيوط رفيمة مجدولة إما يمين أو يسار حسب الحاجة ومصنوعة من المادة الحجام .
- (٤) الفلاصات: هي مجموعة خيوط مجدولة سويا ويعكبون منها الدوبارة .
 - (ه) النمور : كل نمر يتكون من ثلاث فلاصات تجدل سويا .
- (١) الاحيال: كل حبل يتكون الها من ثلاث نمور أو أربعة نمور مجدولة سويا ويتوقف قطر الحبل على كمية الخيوط الموجودة به ولكن يكون الحبيل مترابي لهب أن براهي أن أن براهي أن أن براهي أن برا



فياس الاحبال:

طول الحبــل : يقاس طول الحبل بالقامة أو بالقدم أو بالمتر .

حجم الحبل: يقاس حجم الحبل بطول محيطه بالبوصة أو بالمليمتر تمثلا لو قلناحبل حجمه ٢ بوصة ممناء أن محيطه ٢ بوصة ومن الممكن أن يقاس الحبل بالقطر .

معادلة أطوال مجب معرفتها :

المقدم= هر۳ ۱۰۱ قامه= ۲۰ ۲۰ یا رده خ ۲۰۸۰ قدم =وحد مسرعه/ساعه المیل الهجری= هر۳ ۱۰۱ قامه= ۲۷ ۲۰ یا رده= ۲۰۸۰ قدم =وحد مقیاس طولی القامه= ۲ یا رده ۲۰۰۰ الیا رده= ۲۰ قدم ۱۰۰۰ القدم= ۲ ۱ بوصییسیه

أنواع واستخدام الاحبال :

يوجد عدة أنواع من الاحبال كل نوع يتكنون من مادة معينة تمتلك من الاخرى وبالتسالي تختلف الجماليس والمعذات والاستخدام تقسم إلى ثلاث الهيهم واليسية .

أولا الاحبال : وهي جميع أنواع الاحبال الغير مصنوعة من الحديد أوالصلب وهي تعرف في العرف البحري بالسّم الشوامي وأشهر أنواعها :

(١) حيل المانيلا: يصبح من نسات الجوت! ويتكون من ثلاث تمسور أو أو أربعة ويستخدم في القطر أو البكارات لمروعه وهو ينتفخ عند ابتلاله بماه البحر.

(٧) حيل القنب: يمينع من نبات القنب (الكتان) اوقد يكون أيض أو أسود مقطرن ويستخدم في الرباط ونخاطيف الفلايك المبغيرة وفي الاجهره المتحركه بالسفينة لقلة انتفاخه منذ اجملاله عاد البحر.

(٣) حبل السيرال: يصنع من الالياف النبائية وله قدرة عالية على تحمل الشد والسحب المفاجىء لونه أصفر فاقع ويستخدم في رباط السفن الضغمه وفى أعمال التشوين والسحب والانزال وشد التند لقلة تأثره بالعوامل الحوية.

(٤) حبل الليف: يصنع من نبات الليف و يعادل و زنه ثلثى و زن حبل القنب
 بينا قونه تساوى ربع قوة حبل القنب و هو يمتاذ نخفة
 و زنه و قور ته على الطنو دائما على سطح الماه لكنه سريع

التلف بالاجلال ولذا بجب تجهّيته بدائجا, يعبـد استبهله. ويستخدم كعبل رباط مساعد وكحيل قطر .

ثانيا الاسلالك: هي جميع أنواع الجبال المصنوعة من الحديد والصلب الطرسي وتمرف في العرف البحرى بأسم السلك وهي تكون مجدولة من ثلاثة تمور وتستخدم في عمل اكتاف القوارب الشراعية وأعمال أخرى حسب قطرها .

ثالث اللدائن: وهي جميع الاحبال المعنوعة من اللدائن العبناعية (البلاستيك) وهي ذات قدرة كبيرة على التحمل للجهد الشاق وتستخدم كبديل جيد لجميع أنواع الاحبال السابق ذكرها .

> مقارنة بين الاحبال والاسلاك: أولا: من حيث الاستمال

الأسلاك	الأحبال	وجبه المقادنة
، أطول	أقصر	مدة الاستعمال
أصعب	اسهــل	طريقة الاستعال
أنواع محدودة	أكثر من نوع	نوع الاستعال

ثانياً : من حيث قوة التحمل :

الأسلاك	الأحبال	وجــه المقارنة
لا تتحمل	تتحمل لأنها مرنة	تحمل الشد والجذب
تتلف بسرعة	لاتتلف بسرعة بسببها	البلط *
لا تَعَا كُل	كآكل بسرعة	الإحتكاك
لا يؤثر فيهما مادامت معشمة	يؤثر فيها	ما البحر

الاحبال الثانوية :

إذا وجد أحبال رئيسية بالتالى لابد من وجود أحبال ثانوية وهي مشتقة من الأنواع الرئيسية ويوجد من الاحبال الثانوية إثنا عشر نوعا نختار هذا بعضها للمعرفة وبعضها للاستمال .

- (١) حبل ثلاثي : هو حبل مانيلا من ثلاثة نمور مجدولة جدلة يسار ·
- (٧) حبل رباعي :هو حـبل قنب مقطرن يتكون من أربعة نمورجدلة يساريا
- (٣) حيل مجدول : هو حبل مانيلا أو سيزال يتكون من ثلاثة أحبال ثلاثية
 النمور أى أنه أحبل من تسعة نمور جداد يسار .
- (٤) حبل المجلس : هو حبل قنب مجدول جدلة بمين أى عكس الاحبال الاخرى ويستخدم في المجسات اليدوية .

ه البلط هي الثنيات التي تحدث في الاحبال من أثر التفافها على تفسها .

- (o) دوباره : هي حبل رفيع من الفنب تستخدم في خياطة الشراع وحبك أطراف الاحمال .
- اسطبه مقطرنة من القنب القطرن و تستخدم فى قلفة سطح السنينة الخشي و ألواح الفلايك .

تمييز الاحبال الجدة:

تميز الاحبال الجيدة من الرديثة بطرية بن ·

- (١) اللون : الاحبال الجيدة لونها أصفر ما تل للبياض بينها الرديثة لونها داكن ما ثل للسواد .
- (٣) اختبار الاطراف. الاحبال الجيدة إذا فركت أطرافها كان لوتها الداخلي
 كالخارجي ولا يتساقط منها شيء .


حييانة الاحبال:

يجب الاعتناء بصيانة الاحبال الستعملة والغسير مستعمله حيث يجب أن نخزن في مجموعات حسب الاطوال وكذلك حسب الاحتجام ·

ويجب أن يكون مخرن الاحال باردا بعيدا عن الشمس ، جافا خاليا من الرطويه ، أرضيته منروشه بالمرحال الخشبية لوضع الروضات (روضات جمع روضة) عليها ، وإن كانت لارصيا غسير ذلك توضع الروضات على طبلية خشب ما الاحد، قصيرة الاطواف تعانى على احدار حسب برتيب أطوالها وأحجامها ورحب وصع بطاف على كلحبل وضع طول المقطر بالبوصة أو الملايمتر والجهد المأمون للحبل .

أما الاحبال التي بها عيوب فيوضع عليها علامات بالهوية حتىلا تستخدم في المشاريع التي تحتاج إلى كفائة عالية في الآداه فتسبب بالتالي خسائر كما يجب غسلها بعد الاستعمال وتجفيفها وتنظيفها مما يعلق بها من شوائب قبل تخزينها .

إذا استخدمت الاحمال في منياه البحر الحاطقة يجب غسلها بعد الاستعمال وتجفيفها مما يعلق بها من شوالب قبل تخزينها .



صنى الاحال : ويقصد بها صفها وتنظيمها وترتيبها على شكل دائرة حتى تكون جاهزة للاستعال .

وتصنى الاحبال في اتجاه عقرين الساعة لماني تهابة الحبل ثم يقلب الحبـل بالكامل بحيث يصبح طرقه السقلى هو العلوى فيكون جاهزا للسحب والاستعال في مكس اتجاه عقربي الساعة.



لروضية:

هي لفة حبل كبيرة مكونة من حبل و احد طوله ١٢٠ قامة .

صبرصة نهاية الأحبال

عى عملية ربط وحبك وجع نهاية أطراف وخيوط وتمور الأحبسال ويستخدم فيها حبلي دوبارة وتسمى بحريا أيضا عقدة حزم الأطراف وسيأتى ذكرها بالتفصيل في الجزء الخاص بالعقد.

إيجاد جهد الأحبال

جهد الأحبال هو قوتها وقدرتها على تحمل رفع الأثقال . ويقدر الجهد بالأطنان وهو يتوقف غلى مقاس حجم الحبل .

١ ـــ الحهد المأمون : هو الحد الاَّدني من الاَّطنان التي ترقعها الاَّحيال-

الجهد المأمون = مربع مقاس حجم الاحبال = طن ۱۸ م ب الجهد المعتمد : هو الحد الأقمى من الاطنان التي يجوز أن ترفيها الاحبال .

٣ - الحبيد المكسور : هو الحد الزائد هن قدره الاحبال متدرا
 بالاطنان وتقطع الاحبال إذا رفعتها

تكوين الاسلاك: تتكون الاسلاك من خيوط من الحديد أو الصلب عبدولة جدلة يسار وتتكون من ثلاثة نمور أو ستة نمور .

أنواع الاسلاك: تعدد أنواع الاسلاك وإن كان لايهمنا كثيراً في مذا المجال، ولكن من باب العلم نرى أن أهم أنواع الاسلاك محسة .

- (١) سلك طرى .
- (٧) سلك ناشف
- (م) سلك طرى ممتاز.
- (١) سلك ١٠٠ مييض ممتاز ٠
 - (ه) سلك ئين ` ى .

صيانة الأسلاك: يجب صيانة الاسلاك والحفاظ عليها بصفة مستمرة حتى يطول عر استخدامها وذلك عن طريق غسيلها و تنظيفها و تشحيمها بعد كل استمال والمها في مجوعات مبين على كل مجوعة بيان بالطول والحجم والجهد والكشف عليها بصفة دورية . وفي بعض الاسلاك المستخدمة بصفة دائمة تشحم ثم يعمل لها كسوة من قماش الدك وهسسو القباش المستخدم في الاعمال البحرية والسبب الاساسي في العبيانة هو الوقاية من العبدأ .

الاستخدام العام للا حبال والاسلاك.

الاحبال والاسلاك بجميع أنواعهـــا ومقاساتها وأحجامها تستخدم استخداما فنيافى الاعمال البحرية مثل رفع والزال الاثقــال والبراميل أو ماشاية ذلك أو ربط حلقات المخاطيف أو في تجميل سطح السفينة .



القسم الثالث

العقد والنخاريز

يقصد بالعقد والتخاريز ذلك الاستخدام الفنى الخاص بالحبـــــال لا دا. (أو للمساعدة في أداء) الواجبات والا عمال البحريه .

وفى الحقيقة يوجد مجموعة كبيرة جداً من العقد والتخاريز ولن يتسع المقام هنا لسردها جميعها لا أنها لا أنهم إلا المتخصصين في ذلك الفن البحرى وعلى هذا فاننا نكتنى بسرد جزء من مجموعة العقد والتخاريز الذي لرى أنه هام باللسبة لنا في حركتنا الكشفية البحرية .

وأشغال الحبال عموما تنتسم إلى أربعة أقسام هي :

- (۱) العقد : وهي عملية عقد طرف الحبـــل بطرف حبــل آخر على أن يكون الحبلان من "عك واحد وغيرمبلولين. أو عقد طرف الحبل على نفسه .
 - (٦) الربطات هي عملية تثبيت حبل بقائم واحد أو وتد.
- (٣) الديرات هي عملية التفاق الحبل حول شيء ثابت [قائم مثلا] أو مسيد
 لتثبيت قائمين بعضها عن طريق دوران الحبل حولها بطرية معينه .
- (ع) التخارين مي عملية توصيل حبلين بعضها بحيث لا كبرن هناك عقد أو دورات أو ربطات ولازيادة ملحوظة في سمك الحبل وذلك لاستخدامه في بكارحتي لا يعوق الحركة أو لحبك هذه الاحبان أو لعمل حلقات تتحمل الشد العنيف •

عموما: في المجال البحرى تسمى جميعها عقد وتخاريز . وإن كان التقسيم السابق يستخدم في الاعمال البرية ويفيد أيضا في عبال التدريب وفي هذه الدراسة سنطان على الجميع لقب عقاءة كما هو معمول به في العرف البحرى .





(٣) مقدة وتدمجوز :

الوتد المفرد عبارة عن عروتين والوتد المجوز تضاف دورة بين العروتين وهذه العروه الثالثة عبارة عن تدعيم للعقدة لزياده قوتهـــــا وهي كسابقتها تستخدم في وصل حبل رفيع بحبل سميك أو ربط حبل على ساق .



(٤) عقده رفع ساق (الصياد) ٠

وهى تستخدم لرفع ساق من طرفها أم التجريم بعض السيمان السيملة أو لرفع عمل بسيط ولعمالها تستعقدم حبلا واحداً يدور طرفه حول الساق ثم بقوم بدورة أخرى حول أصل الحبل وفي النهابة عدة التنافات حسول نفسه فيكون بذلك أصل الحبل حر الحركة داخل عين ــ عروه ــ ليضفط على الساق .



ه_عقدةسحبساق[الحطاب]

فَى تَمْسُ عُقَدَةً رَفُحُ سَاقَ أُورِيَّةً عَلَيْهَا مَعَلَ نَعْمَلُ عَلَّدَةً عَلَى مَسَانَاتُ متساوية متكروة مرتبي أو ثلاثًا وهذا يسأمد في سُحب ساق بشهولة على الأرضُ أفتيا أو رقعة عموديًا.




٧ - عددة ربط الحلقة [دوره ويقد الإن للجمان]
 حي حبارة هن أخذ دوره حبال حول شيء تأبت مثل تاثم أو حاقة عوامه

ثم تؤخذ نصيف عقدة على أصل الحبل على بعد مسافة قصيرة تتلوها نصف عقدة أخرى .



٧ ــ عقدة المخراز [الجر ــ المساعدة]

عبارة عن دورة في الحبل ثم يدخل جزء من الحبل في العين المكونة وتستحب بمخراز ويضغط عليها عدة مرات وفائدتها فكالبلطالموجودة بالحبال أو لشبك بكار مؤقت محبل وتستخدم في جر المراكب الشراعية (اللبان) وعمل سلالم التسلق.



٨ ـ عقد طرف على طرف التوصيلة إ

وهى تستخدم لتوصيل حبل رفيع بحبل آخر اسميك مد الحبل السميك يصنع من طرفه عين بسيطة يدخل منها طرف الحبل الرفيع ويقوم بدوره حول الحبل السميك فيكون هو بالتالى عين جديدة بدخل منها الطرف الرفيع _ بعد عودته من دورائه حول الحبل السميك .



٩ .. عقدة لف طرف على طرف [التوصيلة مجوذ]

تستخدم نفس الاستخدام السابق ولكنها أمنن ولعملها نستخدم نفس الطريقة السابقة وزيد عليها دورة جديدة زائدة يقوم بها الحبل الرفيع من داخل العروة الجديدة .



. ١ ــ عقدة مروه ثابتة [الحلبة]

وهى تستخدم فى تعليق الأفراد على جانب السفينة أو فى عملية إنفاذ الفريق أو كمروه مؤقعه فى طرف حبل – ويستخدم فى عملها حبل واحد . ولحخد طرفه ويلف حول وسط الشخص فيكون هناك طرفان أحد هاحر فى اليد الميني والتاتى ثابت فى اليد الميسرى يعمل فى الطرف النابت نصف عقدة عروه – عين إبدخل منها أسفل من طرف الحبل الحبر ويسحب ليمر أسفل المثبل الثابث ثم يعود للدخول من شس العين التي خرج منها .




۱۱ ـ عقدة عروة تجرى :

هي نفس طريقة عمل العروة التابعة ولكنها منا براعي أن تكون العروة صفيره نسبيا ويدلا من أن تكون حول وسط انسان تكون حول أصسل الحبل وبهذا يكون لدينا عروة كبيره متحركه تساعد على تحزيم الأشهاء .



١٧ ــ عقدة عروة بلاطرف [الطافي،] .

لو نظرنا إليها جيداً لوجدنا آنها تشبه إلى حدكبير العرود الثابتة ولكن طريقة عملها تختلف قليلا فطرف الحبل منا عبارة من متعمف الحبل مثنى على إنتين ويكون الحاصل حبلين متاسكين . تنفذ العروة العشيرة أولا بالحبلين



ويدخل منها نهاية الحبلين المنهاسكين وبدلا من دورانها حول الحبل مثل المعروه التابته هنا نقوم بستحب طرفى الحبل المناسكين وتجعل منهاعين كبيرة ثمر منها مجموع المقدة بالكامل ثم نسحب أصل الحبل ليعود إلى مكانه مكوتا عروة بلا طرف . وهي تستخدم في سحب الأشخاص إلى أعلى أو الزالهم وكذا تعليقهم وتستخدم في عمليات الانقاذ من الحريق .

١٣ ـــ عقدة ملوية [الثومانية]

وهي تستخدم في حبك طرف الاحبال الرفيعة بطريقة سريعة أو لمنع مرور الاحبال السميكة من الفتحات وهي عبار عن شكل تمانية اللغة الإنجليزية.



١٤ ـــ عقدة تطويق مشبك

و تستخدم في شبك بكار بجبل عن طريق تمرير الحبل من جانب الخطاف فيدخل بين سن الخطاف وعامودة ثم يقوم بدوره حول العمود ويعود هرة أخرى ليدخل بين العمود وسن الخطاف .



١٥ -- عقدة الريس

هى مثل الدندة السابقة فى الاستخدام وإن كانت أمتن منها ولعملها تأخذ دورة بالحبل حول الخطاف فيكون عين بين الحبل والخطاف يدخل منها طرف الحبل ثم يسحب الطرفان .



١٦ _ عقدة معطوفه [الأفتية/المبططة]

نستخدم فى وصل حبلين من سمك و احد . وهى عقدة متينة الدلك تستخدم فى وصل الاحبال التي يقم عليها شد كبير . ولكى نقوم بعمل هذه العقدة نأخذ أحد أطراف الحبل و نضمه على نفسه فيكون عين تمر منها طرف الحبل الآخر ويأخذ دورة حول العين ثم يعود من نفس المكان الذى



خرج منة . ولزيادة تثبيت المقدة نقوم بحبك طرف الحبل المتفرد على الحبل الا°ساسي .

١٧ ـــ عقدة بسيعلة

هى أبسط أنواع العقد وأسهلها عملا فهى لاتحتاج إلى مران أو تدريب وهى تستخدمفي الكثير من الاشتمال البحرية والبرية ولعملها نقوم بعمل عين في الحبل ثم ندخل طرف الحبل في هذه العين والشد عليه .



١٨ - عقدة تقمير حبل بفيد [التقصيرة]

وهى تستخدم فئ تقصير حبل طويل بدون قطفة . أو تسخدم في تلوية أحد الأحبال الضميفة في أحد الاّماكن منها فتكون الجهة الضميقة قبل عملية التتميير مضاعفة القوة بعد التقصير . ولعملها نقوم بفرد الحبل طل



الأرض ثم تتغذ تقطة على الحبل نضم منها باقى الحبل على بعضه فيتكون لدينا ثلاثة أحبال بجان بصفها [إذا كانت هناك منطقة ضعيفة تراعى أن نكون في وسط الاحبال الثلاثة المضمومة] ثم نأخذ نصف عقدة على كل طرف من الجانبين بحيث بحسك أصل الحبل على الطرفين الآخرين وفي النهاية نقوم بعمل حبكة بسيطة على أطراف الحبل حتى لانتزلق المقدة أو ندخل وتد خشبى في المروة المتكونة من أثر نصف المقدة . وهذا الوتد أسهل في حشبى في المروة المتكونة من أثر نصف المقدة . وهذا الوتد أسهل في حدا وتركيبة عن الحبكة ويعطى نفس القوة والمعول.

١٩ _ عقدة ربط المقلة

وهى تستخدم فى السفن والنوارب الشراعية لربط الاحبال المحاصة بالرقع والشد على المقالة الموجودة على الصارى أو الاجناب وطريقة عملها سهلة و بسيطة بهد شد الحبل تؤخذ دورة حول العقلة ثم عدد من الدورات المتقاطعة على طرفى العقلة .




٧٠ - عقدة رفع برميل

وهي تستخدم لتعلَّيْن برميل أو ما شابه ذلك أو رفعة لأعلى إذا كان

ثم يوضع فوقها البرمل أو الخيمة ثم يمرر أحد أطراف الحمية من داخل الطرف الآخر ثم يعلق في خطاف .

۲۲ ـــ عقدة دحرجة برميل

وتستخدم فى سحب أو إنزال برميل حيث لاتوجد آلات رافعة أو بكارات . وهذا بأن يكون الحبل مزدوجا وبثبت وسط الحبل حول أوتاد متينة ثابتة ثم يوضع طرق الحبل تحت البرميل أو الثقل المراد رفعة أو إزاله ثم نقوم بشد الحبل فى اتجاه رفع الثقل أو رخى الحبل فى اتجاه إنزال الثقل .



٣٢ - عقدة برم الوسط [نخلب القط]

وهى تستخدم فى شبك بكار بمبل ولعملها نأخذ وسط الحبل ونضعه على أصوله فيكون لدينا خيتين ثم نقوم ببرم أصول الحبل كل فى انجاه جدله الحبل فيتكون لدينا فى النهاية خيتين صفيرتين محبوكمين توضعان فى طرف المجالف المعلق هاردة .



۲۹ ــ عقدة شكال

وهي عبارة منحبكه للخطاف لمنع سقوط الحبل منه ولعملها نقوم بتحريم طرفى الخطاف بأخذ عدد من الدورات عليه ثم نعقد نهايتي طرفى الحبل "بعقدة بسَيطة .




وهي تستخدم في تحزيم أطراف الحبل لحنظة حتى لا ينزل الحبل بأجمة .

ويستخدم لهذه العقدة دوبارة تقوم بشاية الحبك يعمل منها خية على طرف العجل ثم نقوم بعمل مجموعة من الدورات حول طرف العجل المراد حبكم مع الشد دائما على أن تكون الدورات دائما فوق الحية الأولى وفي نهاية الدورات يدخل طرف الدورات ثم يشد طرف المدورات ثم يشد طرف المحية من الخية من الخية المقابلة فيسحب معه الطرف الداخل في العروة وتقص الزيادات الموجودة .



۲۹ ــ عقدة بكار حبل


إذا تعذر العصول على بَكَار فمن الممكن عمل وأحد من الأحبال وذلك



عن طريق عمل نصف عقدة التقصيرة في العبل ثم تحبكها أو نضع يها وتدا ويعلق أصل العبل الحبولة مع نصف التقصيرة في المكان المراد تعليق البكاريه ثم نقوم بتمرير طرف العبل العر حول الجسم المراد رضه أو جذبه ثم تعود به لتدخله في الحية المتكونة من نصف التقصير وتقوم بالسعب . وعيب هذه العقدة انها تحدث تآكلا شديداً من أثر احتكاك العبل في نصف التقصيرة ويهذا لا يعتمد عليها كثيراً .

۲۷ _ عقدة العبارى

ظائدة هذه العقدة تثبيت صارى العلم الكشنى أو أى هدود مرتفع يراد تثبيته رأسيا ولتثبيت العدادى عادة تستخدم ثلاثة أحبال ولعملها تكون ثلاث أنصاف وبطات كل واحدة خلف الأخرى مع مراعاة وضع الجانب المداخل لنصف الربطة الثالثة أمام المهانب المداخل لنصف الربطة الأولى ثم تتبع الخطوات الآتية :



عقدة العالى

ــ اسحب رقم (٣)من أسفل (٢)وفوق (١) ــ اسحب رقم (٤)من أعلى(٥) وأسفل(١)

_ أسيحب رقم (٧)


_ شد بةوة أرقام (٣)، (١) ، (٧)

يوضع السارى في وسط العقدة مكان الدائرة (٨) ثم قم بأخذ نصف عقدة

على كل عين لتثبيتها .


٧٨ عقدة السلم

تستخدم فى عمل سلالم الأحبال مع بعض الأعمدة الحشية البسيطة و لعمل العقدة بمسك بأصل العبل و تعمل به حية بأصبعك اسعب الطرف رقم(٣) و مرره داخل العروة الأصلية تم ضع درجة السلم بحيث تكون الأحبال (١) يكون المد فى اتجاه العقدة من جهة ورقم (٣) من الجهة المقابلة ويراعى أن يكون الشد فى اتجاه العقدة




٩٠ -- عقدة السقالة [كرسى البحار]

وهى لتثبيت لوح خشب بحبل بقعد عمل كرسي بجلس عليه البحار ويمارس عمله ولعملها بمرر طرف الحبل على اللوح الخشبي مركبن فيتكون لدينا ثلاثة حبال(١)،(٦)،(٣)مرر الحبلرقم(١)فوقرقم(٢)فيكونمكانه بين الحبلين (٢)، (٣). مرور الحبل رقم(٦)فوق رقم١،(٣)ثم حول نهاية اللوح المشبى فيكون تحته . شد أصل الحبل وطرفه واربطها بنعض بعقدة عروة ثابة .




٣٠ ــ عقدة المطافي [الكرسي] :

وهى تستخدم فى انزال شخص من مكان مرتفع و تشبه فى قائدتها عروة بلا طرف وان كانت تختلف عنها فى طريقة عملها وهى فى شكلها النهائى تتكون من عروتين واحدة ضيقة والأخرى متسمة بجلس الشخص فى العروة الواسعة ويحمل الضيقة خلف ظهرسره ومن تحت أبطيه ولعملها تقوم بعمل عروتين مثل الوتدية فيتكون لدينا أربعة جوانب للحبل (٢٠١١)، فقوم يسحب رقم(٣)من فوق(٢) وأسفل (٤). وكذلك نسحب رقم(٣)من أسفل (٣) وأعلى (٤) ونشده بقوة ثم نأخذ نصف عقدة حول كل عروة مكونة لتثبيتها وأعلى (٤) ونشده بقوة ثم نأخذ نصف عقدة حول كل عروة مكونة لتثبيتها .




٣١ ـ عة. لمة الدورة القصية :

و هي تستخدم لعمل أبراج أو دعامات كبارى، مالقة ويستخدم وبها عمودين من الخشب تقوم بعمل عدة وتا مفرد على أحد العمودين مع وجود فاصلا صغيرا بين العمودين ليمعلى فى النهاية حرية الحركه مثل المقص تقوم بلف الحبل بعد ذلك لفات متينة ومتجاورة حول الممودين معا ثم تقوم بتحزيم الدورات بحزام طولى من نفس الحبل بدورة أو أثنين ويشد الحبل بقوة فى الحزام ثم ننهى الفات بنصف عقدة على أحد الاعمدة ويفصل الخالى من الوتدية ثم نقوم بتحريك العمودين بالانساع الذي تريده . .




٣٢ ــ عقدة الدورة المتبادلة : [السبية]

وهى تستعمل لعمل حامل من ثلات قوائم مربوطة معا ولعملها نصم الثلاث قوائم متجاورة على الإرض على أن يكون طرف القائم الاوسط فى الاتجاء المضاد للقائمين الجانبيين ويترك بين كل قائم والآخر مسافة بوصة ثم ندأ بعقدة وتدية على أحد القائمين الجانبيين وتبدأ اللف على أطراف القوائم لئلانة تبادليا لفات غير مشدودة ثم تقوم بعمل حزام بين كل تأثمين على ألا يكون الحزام مشدودا بقوة وتختم كل حزام بنصف عقدة ثم نفلب الفائم المخالف ونقتح الثلاث قوائم لتكون حامل.




٣٣ ـــ عقدة الدورة المعينة :

وهى تستعمل فى تثبيت عمودين مصا يميلان للابتماد وأحدها عن الاخر مثل قوائم الكوبرى و تبدأ الدورة بر بطة حطاب عند نقطة تقاطع العمودين ثم نلف الحال عكس اتجاه ربطة الحطاب لعات متجاورة مشدودة ثم يعكس اتجاه الحبل فى الزاويتان الفارغتان وينفذ نفس العمل ، ثم نقوم بعمل حزام ضاغط بين القائمين ليثبت فى الدورة ذائها ثم ننهى بعقدة و تدية على أحد القائمين .




وم - علدة الدورة الربة:

وهى تسعمل قريط قائمين يشكالان معا زاوية قائمة وهى تستخدم إكثرة في المخاذج الكشفية وهى تبدأ بعقدة وتدية على الفائم الرأسي الذي سيكون عليه الارتكاز تحت موضع الفائم الافهى ثم يعجه طرف الحبل من الامام ولأعلى حسول الفائم الافهى ثم يدور من خلف الفائم الرأسي ويعود مرة أخرى من الامام ولاسفل حول الفائم الافهىء ثم يدور خلف الطرف الاسفل الفائم الرأسي ليعود من الامام . وهكذا تتكرو هذه الدورات وفي النهاية تنوم بعمل حزام حول الدورة بين الفائمين بعسدة دورات ، ثم تنتهى بوثر مفرد حول الفائم المناسب عم ملاحظة الشد يقوة باستمرار أثناء عمل الدورات والحزام .



هُ ﴿ ﴿ عَدْةُ الدُّورَةُ الْمُسْتَقْيِمُ ۗ [لآش]


وهى تستنقدم لعمل صارى علم أو لتوصيل تأثمين ببعض على استقسامة واحدة ولعملها نقوم بضم طرفى القائمين عند نهايتها وتقول بعمل وتد مفرد على الفائمين معا تتلوها ندورات مشدودة متجا رة حول القائمين متجهين إلى أقرب الطرفين وفي النهاية تقوم يعمل وتدمفرد آخر ، وإذا أردنا أن نصل الكثر من فاثمين بمضها نرامى أن يكون ترتيب القوائم تيادليــاحق يكلون هناك التوازن الطلوب في المستقم ولتقوية الدورة في نهايتهما توضع شقفة خشبية صغيرة ويدق عليها داخل الدورة .



٣٦ -- عقدة ربطة التسلق

وهي تستخدم لإمكان النزول عليها مزمكان مرتفع مع إمكان حلالربطه بعد الوصول إلى الأرض · ولعملها يقدم الحبل لصفين بحيث بكون الحبل بالعلول المناسب الذي يوفر وصول الطرفين للا"رض . يؤخذ خيه من وسط الحال توضع خلف القائم الذي ستقام عليه العقاءة بحيث يتحمل القمائم نقال الإنسان الذي سينزل من عليه . خذ خية من أصل الحبل (١) وصورها أمام القالم لعكون عن أجديدة أصفر ثم يسحب طرف الحبل الأصلى (يـ) لتفاقى الله ويمرر أصل الحبل (ب) ليمر أمام القائم ثم أدخله داخل المحية الثانية ثم نقوم بسحب أصل العبل (ا) وهنا إنكون الربطة جاهزة للاستمال مع وجرب العرص في استمال أصل الحبل (ا) في الزول و [لا ...

وعند الوصول بسلام إلى الأرض يمكن استه ادة العبل بالكامل عن طريق سعب طرف العبل (ب) فتحل الربطة بالكامل ويسقسط العبل عند قدميك .



٣١ عقدة حرام رخو:

وهو يستخدم في الحالات التي يستخد فيها طوق حبل أو حلقة نجاه وهو يستخدم في عمله أحبال الليف خاصة وأنها لها خاصية الطنو على المساء ومن أجل عملها نقوم بعمل عدد من لقات العبال الليف بالاتساع الذي ترغيه ثم نبدأ بعمل أنصاف مقد حول بلذا العزام على التوالي حتى تجمسم الاجبال الليف إلى جانب بعضها وفي النهاية نقوم بعمل وتد مفرد .




٣٨ - عقدة العبياد [الساك].

وهي تستخدم في معاونة البعرى على تعليق آنية أو حزمة بطريقة سهلة وسريعة وعملية والعمل المقدمة والعمل القوم بأخذ طرفى العبل لنضعها متوازيين و نأخذ بطرف العبل عقدة بسيطة على اصل العبل في أحد الاطراف وتكرر العمل بالنسبة للطرف النائي فيتكون لنا في الوسط خيه كبيرة متحرك توضع فيها الآنية .



٣٩ - عقدة الجر [المساعدة].

تستخدم هذه العقده في جر المراكب الشراعية خاصة بالنيل عن طريق حبل اللبان على أن يكول الحل طويلا كما يمكن استمالها لعمل سلالم العبال ولمملها نقرم بعمل نصف عقدة ثم نسحب الطرف الخارجي محرص حق يثبت شكل العقده فتكون في النهاية خية توضع فيها المخطاف الخاص بالمركب أو درجة السلم.





ثاني_ا


النفاري

· ۽ – التخزيز الحاني [البلحة]

وهى تستعمل لحبك الحبال السميكه ويستخدم فى عملها مخزاز من العملب مدبب الطرف ليساعد على إدخال النمور فى عيون ضيقة كما سترى . ابدأ فى فك طواء مناسب من طرف الحبل جاعلا النمور الثلاثة متباعده أحدها إلى اليمين (١) والآخر إلى اليساد (ح) والثالث للخلف (ب) . أجذب النمر الأوسط (ب) لا تجاهك و لثنيه على أصل الحبل ثم مرد النمر (ح) من فوق (ب) وأسفل (١) . ثم مرد النمر (١) من فوق (ح) وأدخله من العروة التي تكونت من النمو (ب) . أجذب النمور الثلاثة (١ م ك ب ح) بقوة متساوية حتى تحكم العقدة التاجية التي تبدأ بها التخريزه .


خذ أحد النمور ومرره فوق أول جدلة حبل اماهه وأسفل الجدلة التانية بحيث يكون أنجاه النمر في الانجاه المقابلة للجدلة وليس في اتجاهها و بنفس الطريقة ننفذ مع النمر الثانى ثم النمر الثالث ثم تجذب النمور بقوه متساوية دائما وتكروهذه العملية عده مرات مع مراعاة أن يكون التمرير عادة فوق فرع واحد فقط من الجدلة وملاحظة أن يتم التخريز فقط من الجدلة وملاحظة أن يتم التخريز للثلاثة نمور في وقت واحد وليس لنمر واحد حتى نهايته ثم الثانى فالثالث فهذة طريقة خاطئة ـ وفي نهاية التخريزه تقطع الزيادات الموجودة مع المطرق

على البغزيزه حتى يأخذ الحبل وضعه الاساسي. وقائدة المخرازهنا هو الدخول بين الجدلات العمل عين صغيرة يمر منها النمر دون الحاجة اعل جدلة إالنمور بالكامل.



وهي تستخدم لعمل حلقة أو عين في طرف حبل وهي تمتاز إلقوة والمتانة وتتحمل الضغط والشد المفاجر . و العملها نقك طولا مناسبا من جدلة المفور من طرف الحبل ثم نحدد سعه الحلقة أو الهين المراد عملها ثم نضع المنورالثلاثة مرتبة بجوار الحبل الأصلي ثم نمر راحد المفور من تحت أحدي إجدلات الحبل أي نمر من أسفل أي جدلة] ثم ذأخذ النمر الذي يليه في الترتيب من أسفل المجدلة الثانية ثم النمر الثالث من أسفل الجدلة الثالثة وتقوم بالشدية وقمتساوية على المنمور الثلاثه . ومناما تم في التخريز الخلني وبتفس الخطوات تبسدا في مهرور المنهر فوت أولي الجدلات التي تقابله وأسفل الجدلة التالية ثم النمر الثاني


فالتالت و هكذا مع الشد التناسب في كل مرة ثم تقطع الاطراف الزائده ثم يدقة على الحرل ليعود إلى جدلته الأصلية .



٤٢ ـــ التعفر يز القصير (التوصيلة)

وهى تستخدم فى توصيل حبلين من سمك واحد بصفة دائمة ومتينه و يدون وجود عقد بارزة تموق الحركة فهذه التخريزة لا تزيد من سمك الحبل كثيرا ولذلك يفضل إستخدامها فى أحبال البكارات ولعملها تقوم بفك جزء مناسب من طرفى الحبل بن تم تجعلها متداخلين مع بعضها فيكون كل تمر مز. حبل بين ثمر بن من الحبل المقابل ثم تبدأ فى أدخال احد الهور فوق أول جدلة من الحبل المقابل وأسفل الجدلة الثانية تم النمر الثانى ثم الثالث بعدد للحول والثانية بالحبل الثانى لعدد مرات مع الشد المتناسب دائما فى كل مره و بنفس الطريقة التي تفذنا المتخريز الخلفى والحلق مع مراعاة ألا يكون هناك فراغ بين العجلين

هند بداية التخريزه ثم يقوم بقطـع الزوائد والطـرقُ الحُفيف على التنخريزه لإيمان وضع الجدلة إلى وضعها السليم .





ملاحظات عامة على العقد والتخاريز

- ه لاحظ دائما أننا وضعنا الاسم البحرى أولا ثم الاسها، والمصطلحات
 التي تطلق على أنفس العقدة في النواحي البرية بين قوسين
- إذا قت بقطع حبل لإستخدامه حاول أن يكون بطول مناسب
 للا ستفادة منه بصفة دائمة والطول المناسب مائمه وخمسون سنليمتراً.
- انتق دائماً مقاس الحبل المناسب لـ كل استمال حق يتحمل الضغط
 عليه و يؤدى الفرض المطلوب منه .
- أكدمن أن العقدالتي ستقوم بعملها عقد سليمة لتضمن حلها بسهولة دون
 قطع والاستفادة من الحيل بعد ذلك .
- لضان أن تكون العقد متينة إستخدم داعًا أحبالا مبلله طلاه إذا كان وقت عمل العقدة نهارا أو قم بعمل عقدك ليلا حتى تكون الأحبال منداه بفعل العوامل الجوية وذلك حتى تكون الاحبال سلسة ومتمدده وعند ظهورها الشمس تتبخر المياه فتنكش الاحبال وبالتالي تزداد قوة العقدة .

- مافظ دائمًا على الاحبال بعد كل استخدام ومافظ على تجفيفها وشهو بتها
 وصيانتها حتى تعمر معك طويلا .
- اعتنائك دائما بالحبل الذى تستخدمه وخفاظك عليه بؤكد مبدئين هامين
 هما النظام والاقتصار .



فهرششس

المنفحة

]	
أشغال الارمة	
القسم الاثول	
البكارات	
أجزاء البكاره ا	
أنواع الكارات	
مجموعة عمل البكارات	
أُرمة البكار	
القسم الثاني	
الأحيال	
تكوين الاحبال	
تياس الاحبال	
أنواع واستخدام الاحبال	
مقارنه بين الاحبال والاسلاك	
الاحال التانوية	
تميز الاحبال الجيدة ١٦٠	

المنفحة

N7	صيانه الاحبال
\ v	
بال	صرصة نهاية الاح
الا	إيجاد جهد الاحب
\9	تُكوين الأ_لاك
19	أنواع الأسلاك
c.	صيانة الأسلاك
للاحبال والأسلاك	الإستخدام العسام ا
القسم الثالث	
71	العقد والتخاريز
7	أولا _ ألعقد .
8	ثانيًا _ التخاريز
رالعقد والتخاريز	ملاحظات عامة على





